

Ultrasonic Gun



The fresher company.

Ultraschall Detachierpistole zur Fleckentfernung in der Vor- und Nachdetachur

0-Ultrasonic Gun-D/26.01.2004

BESTANDTEILE:

- Ultraschall - Generator
- **Ultrasonic Gun** (=Ultraschall – Pistole)
- Flüssigkeitsbehälter
- Netzkabel
- Verbindungsschlauch (inkl. 2 Schlauchklemmen)
- 2 Tüllenflaschen

INSTALLATION:

- Wählen Sie einen Stellplatz für den Ultraschall-Generator in Kopfhöhe nahe dem Detachierplatz.
- Stellen Sie den Flüssigkeitsbehälter neben den Ultraschall-Generator.
- Schließen Sie das Stromkabel der **Ultrasonic Gun** an den Generator an.
- Verbinden Sie die **Ultrasonic Gun** und den Flüssigkeitsbehälter durch den Verbindungsschlauch.
- Füllen Sie den Flüssigkeitsbehälter mit **Ultrasonic Booster**.
- Stecken Sie den Netzstecker ein.
- Schalten Sie den Ultraschall-Generator ein.

EIGENSCHAFTEN:

Die **Ultrasonic Gun** entfernt gemeinsam mit dem **Ultrasonic Booster** ein breites Spektrum an Flecken durch extrem feine Ultraschall-Schwingungen. So können auch empfindliche Materialien wie z. B. Seide oder Wolle behandelt werden. Die Edelstahlspitze ist so konzipiert, dass die Mechanik konzentriert zur Bearbeitung kleiner Flächen eingesetzt wird.

ANWENDUNG:

- Stellen Sie zunächst die Spruhstärke ein (Rändelschraube an der **Ultrasonic Gun**).
- Anschließend setzen Sie die Spitze der **Ultrasonic Gun** flach auf die zu behandelnde Fleckstelle und bearbeiten diese in kleinen kreisförmigen Bewegungen.
- Durch Betätigung des Abzuges an der **Ultrasonic Gun** wird automatisch der **Ultrasonic Booster** aufgebracht und die Verfleckung entfernt.
- Bei älteren und schwierig zu entfernenden Flecken können zusätzlich zum **Ultrasonic Booster** alle SEITZ Vor- und Nachdetachiermittel unter Beachtung der allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen (Saumprobe) eingesetzt werden.
- Beim Einsatz an einem Nachdetachiertisch kann die Fleckschubstanz und das Detachiermittel mit der **Ultrasonic Gun** sofort ausgespült und abgesaugt werden.

ACHTUNG!

Um Faserschäden zu vermeiden:

- die **Ultrasonic Gun** nicht ohne den **Ultrasonic Booster** einsetzen !
- die **Ultrasonic Gun** nicht zu lange auf die selbe Stelle gerichtet halten !
- Bei empfindlichen Textilien, Färbungen und Drucken empfehlen wir vor der Detachur dringend eine Saumprobe!

LAGERBEDINGUNGEN UND MAXIMALE LAGERZEIT: siehe Sicherheitsdatenblatt

DAS PRODUKT IST FÜR DIE GEWERBLICHE ANWENDUNG BESTIMMT.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sollen Sie beraten. Eine Verbindlichkeit kann aus diesen Empfehlungen nicht hergeleitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

DETACHUR

