

Destec Bavacid® Surface

Bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid PLUS

Aldehydfreies Desinfektions- und Reinigungsprodukt



SEITZ®

The fresher company.

Destec Bavacid® Surface



The fresher company.

Bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid PLUS

Aldehydfreies Desinfektions- und Reinigungsprodukt

ANWENDUNGSHINWEISE:

Anwendungskonzentration und Einwirkzeiten beachten! Dosierhilfe verwenden! Die reinigende Wirkung ist bei einer Konzentration von 0,5 bis 1% zu erreichen. Für die speziellen Anforderungen der Desinfektion unbedingt an die angegebene Konzentration in der Tabelle halten. Schutzausrüstung (siehe Sicherheitsdatenblatt oder Betriebsanweisung) tragen. Sichtbare grobe Verschmutzungen vor der Desinfektion und Reinigung entfernen. Die Arbeitsflächen, Gegenstände oder Böden reinigend wischen, dabei zur Desinfektion vollständig benetzen und während der Einwirkzeit feucht halten. Flächen die mit Lebensmittel oder direkt mit der Haut in Berührung kommen, müssen nach der Einwirkzeit mit Trinkwasser gut nachgespült / nachgereinigt werden. **Das Produkt ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt.**

LAGERBEDINGUNGEN:

Kühl und trocken, vor Frost geschützt lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

MAXIMALE LAGERZEIT:

36 Monate. Nach Anbruch 12 Monate verwendbar.

VERPACKUNGSEINHEIT: 10 Liter Kanister

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Destec Bavacid® Surface ist ein flüssiges, aldehydfreies Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von nasswischbaren Flächen. Materialverträglichkeit ggf. an unauffälliger Stelle prüfen.

ANWENDUNGSBEREICHE:

Destec Bavacid® Surface ist zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen in Wäschereien, Lebensmittelbereichen, in der Industrie und öffentlichen Einrichtungen. Bei Verwendung in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegeeinrichtung. Bitte beachten: **Nicht geeignet für die Desinfektion von Medizinprodukten.**

Küche, Restaurant, Tische, Sanitäre Anlagen, Patienten naher Bereich, Oberflächen, Böden, Edelstahlgehäuse von Waschschleudermaschinen, Wäschetransportcontainer und Containerschleusen uvm.

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN:

Dichte:	1,0g/cm ³ (ISO2811)
PH-Wert im Konzentrat:	11,0

WIRKSPEKTRUM/DOSIERUNG:

EN13697 (hohe Belastung) bakterizid:	1%	5 min
oder	0,5%	15 min
EN1276 (hohe Belastung) bakterizid:	0,5%	5 min
EN1650 (hohe Belastung) levurozid:	0,5%	5 min
EN13727 (hohe Belastung) bakterizid, levurozid:	0,5%	5 min
EN13624 (hohe Belastung) levurozid:	0,5%	5 min

VIRUSWIRKSAMKEITEN (EN14476) – Begrenzt Viruzid PLUS

Behüllte Viren, inkl. HIV, HBC, HCV:		
Influenzaviren und Vaccinia Ankara (hohe Belastung):	3%	5 min
oder	1%	30 min
Unbehüllte Viren:		
Adeno-, Noroviren (hohe Belastung):	4%	60 min
Rotaviren (hohe Belastung):	1%	30 min
SV 40 (hohe Belastung):	2%	60 min

Biozid-Nr.: N-86215 – Biozidprodukte vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

ÖKOLOGIE:

Destec Bavacid® Surface ist frei von Phosphaten, APEO, EDTA und NTA und erfüllt die Anforderung der Detergenzienverordnung (EG Nr. 648/2004).

Bei näheren Fragen zu **Destec Bavacid® Surface** wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Außendienstmitarbeiter.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sollen Sie beraten. Eine Verbindlichkeit kann aus diesen Empfehlungen nicht hergeleitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

